



・断熱材は根太と根太の間の寸法を測り、その寸法でカットし、根太間に押し込むようにして入れてください。